

Плата входов/выходов для IBD_E для 4-11 кВт

Артикул для заказа: Н0-EXR01

Описание: аналоговый вход – 1 шт (0-20мА/0-10В), релейный выход – 1 шт (N0/NC).

- Устанавливается только на ПЧ серии IBD_E от 4 до 11 кВт (3ф 380В)
- Может поставляться отдельно от ПЧ.
- **Комплект поставки:** плата, крепёжные винты.
- **Установка:** после снятия передней крышки ПЧ IBD_E устанавливается на разъем на плате управления и фиксируется 2-мя винтами



Плата Н0-EXR01



Крепление платы 2-мя винтами



Общий вид установленной платы Н0-EXR01 на ПЧ IBD_E


Плата входов/выходов для IBD_E от 15 кВт

Артикул для заказа: HO-EXR02


Описание: аналоговый вход – 1 шт (0-20мА/0-10В), релейный выход – 1 шт (N0/NC).

Устанавливается только на ПЧ серии IBD_E от 15 кВт (3ф 380В) и выше.

- Может поставляться отдельно от ПЧ.
- **Комплект поставки:** плата, крепёжные винты.
- **Установка:** после снятия передней крышки ПЧ IBD_E устанавливается на разъем на плате управления и фиксируется 2-мя винтами



Плата HO-EXR02



Крепление платы 2-мя винтами`



Общий вид установленной платы HO-EXR02 на ПЧ IBD_E